

車内置き去り防止装置 ローザ 取付説明書

20230822

各入力信号の配線



↑ ハンドルコラム内のコネクタに配線を接続します。

信号名	車両接続先	製品側線
ホーン	ハンドルコラム内 白色 13P 2 番 黒/赤	緑

黒線は、ボディアースに接続してください。
赤線や黄線は、ナビ裏やヒューズの 24V 電源から取得してください。